

ПЕРЕЛІК КНОПОК УПРАВЛІННЯ ПРИЛАДУ «ВОДОЛІЙ»



Кнопки управління:

	Переміщення курсора		Перегляд пунктів меню або збільшення/зменшення значення		Збереження змін		Вихід з поточного меню
					Вмикання/вимикання автоматичного режиму		Виклик меню функцій

Перемикачі для управління секційними і головним клапанами:

	Зменшення значень виливу рідини		Збільшення значень виливу рідини		Головний клапан "OFF"		Головний клапан "ON"		Секція 1 (2,3) "OFF"		Секція 1 (2,3) "ON"
--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------

У верхній частині екрана виводяться наступні повідомлення:

1. «Включение + унікальний номер приладу» - відображення № приладу при включенні;
2. «Забиты форсунки» - відображається, якщо форсунки забиті (при встановленій системі «фейс-контроль»);
3. «Увеличьте скорость» - необхідно збільшити швидкість руху, так як регульовальний клапан не справляється (клапан відкритий на 100%), відбувається перелив норми, насос качає занадто багато рідини;
4. «Уменьшите скорость» - так як відбувається недолив норми, регульовальний клапан не може впоратися, при закритому клапані 000%, насос качає занадто мало рідини і швидкість руху техніки занадто велика;
5. «Перегруз по току регулировочного клапана» - припинити використовувати прилад і звернутися в службу технічної підтримки;
6. «Короткое замыкание по 12В» - припинити використовувати прилад і звернутися в службу технічної підтримки;
7. «Короткое замыкание по 12В» припинити використовувати прилад і звернутися в службу технічної підтримки;
8. «Выключение + унікальний номер приладу» - відображення № приладу при виключенні.

Інформаційний екран середньої норми виливу обробленої площі.

