

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ РІДИНИ



1. Датчик тиску.

2. Регулятор тиску

Увімкніть прилад «Водолій», перейдіть в меню користувача 1 і встановіть норму внесення, задану агрономом. Перейдіть у меню користувача 2 і встановіть джерело швидкості «**t**» (дивись «швидке налаштування приладу «Водолій»). Перейдіть в основне меню, натиснувши кнопку Esc.

Подайте на відцентровий насос потік гідравліки 4атм. Тумблер головного клапана переведіть в стан «ON» і натисніть кнопку AUTO (прилад в автоматичному режимі регулювання- «**A**»).

Встановіть регулюючим клапаном значення 7%.

Проконтролюйте візуально на приладі відповідність поточної норми внесення Q_t заданій нормі.

У разі відхилення показань поточної норми внесення Q_t і заданої норми виливу, необхідно збільшити або зменшити потік гідравліки в системі трактора на відцентровий насос.

Після закінчення роботи встановіть джерело швидкості «**G**».

За наявності системи **FACEcontrol**, необхідно задати в присутності служби технічного обслуговування число форсунок в модулі для 16-ти рядної сівалки - 8шт., для 24-х рядної - 12 шт. згідно повного керівництва користувача приладу «Водолій».



Переміщення курсора



Перегляд пунктів меню
або збільшення/
зменшення значення



Збереження змін
Вмикання/вимикання
автоматичного режиму



Вихід з поточного
меню
Виклик меню функцій