

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ РІДИНИ



1. Датчик тиску.
2. Ручка електронного секційного клапану.
3. Регулятор тиску.

Увімкніть прилад «Водолій», перейдіть в меню користувача 1 і встановіть норму внесення, задану агрономом. Перейдіть в меню користувача 2 і встановіть джерело швидкості «t» (дивись «швидке налаштування приладу «Водолій»). Перейдіть в основне меню, натиснувши кнопку Esc.

Подайте на відцентровий насос потік гідравліки 4атм. Тумблери секції 1, 2, 3 на приладі «Водолій» переведіть в стан «OFF». Тумблер головного клапана переведіть в стан «ON» і натисніть кнопку AUTO (прилад в автоматичному режимі регулювання - «A»).

Обертаючи ручки секційних клапанів (1-3 секція) отримайте значення на датчику тиску «0».

Переведіть тумблера секційних клапанів в стан «ON».

Встановіть регулюючим клапаном значення 7%.

Проконтролюйте візуально на приладі відповідність поточної норми внесення Q_t заданій нормі.

У разі відхилення показань в поточній нормі внесення Q_t і заданої норми виливу, необхідно збільшити або зменшити потік гідравліки в системі трактора на відцентровий насос.

Після закінчення роботи встановіть джерело швидкості «G».



Переміщення курсора



Перегляд пунктів меню
або збільшення/
зменшення значення



Збереження змін
Вмикання/вимикання
автоматичного режиму



Вихід з поточного
меню
Виклик меню функцій