

ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ «ВОДОЛІЙ»

(Виконати налаштування параметрів виділених прямокутником)

Подайте напругу живлення 12В на прилад «Водолій» через запобіжник.

Перейдіть в меню користувача 1, натиснувши одночасно дві кнопки FUN + OK

Номер поля (1 - 9999)

Норма внесення (до 999 л/Га)

Номер тракториста (1-99)

Діаметр шайби (до 9 номерів)

У разі зміни номера шайб (чим більше номер шайби - тим вище пропускна здатність) в рядку «норма внесення» вказується максимальна норма внесення при використанні даної шайби.

У разі неправильного підбору діаметра шайби не забезпечується норма внесення.

Для збереження параметрів необхідно натиснути кнопку OK.

Для зміни джерела швидкості перейдіть в меню користувача 2, натиснувши кнопку FUN.

При використанні джерела швидкості від колеса, радіус розраховується за формулою:

$$R1+R2/2$$

де R1 з порожнім баком, R2 з повним

G - джерело швидкості GPS
K - джерело швидкості від колеса

Після того, як всі параметри внесені, необхідно натиснути кнопку OK.

Щоб завдати кількість і ширину секцій перейдіть в меню користувача, 3 натиснувши кнопку FUN.

Ширина секцій задається 1, 3, 5
ширина секцій 2, 4 = 0

Ширина кожної секції (вказується в см)

Після того, як всі параметри внесені, необхідно натиснути кнопку OK.

Для переходу в головне меню необхідно натиснути кнопку Esc. Натиснути кнопку AUTO і перевести тумблер регулюючого клапана в положення «ON».

Наявність сигналу GSM

Рівень сигналу

Автоматичний режим регулювання норми виливу

Поточна норма внесення

Оброблена площа

Наявність сигналу GPS

Відсоток відкриття регулюючого клапана

Головний клапан (x - закритий, + - відкритий)



При ширині штанги більш 9м, розмір штанги розбити на кілька секцій.

Ширина штанги мусить відповідати даним в приладі паралельного водіння.

Під час маневрів не пов'язаних з технологічним процесом відключайте головний клапан.

Після закінчення роботи обов'язково промити систему.

Переміщення курсора	Перегляд пунктів меню або збільшення/зменшення значення	Збереження змін Вмикання/вимикання автоматичного режиму	Вихід з поточного меню Виклик меню функцій