

Промивання внутрішніх каналів електричних блоків управління

Ретельно промийте внутрішні канали блоку після кожної обробки, пропускаючи через них воду або, при необхідності, воду зі спеціальним доданим миючим засобом.

Інформацію по інтервалах промивання дивіться у вказівках з таблиці нижче:

РУЧНЕ ПРОМИВАННЯ	ЧАСТОТА
Очищення чистою водою	Після кожної обробки
Очищення фільтра	Після кожної обробки
Очищення фільтра (Самоочищається)	Кран закритий: Після кожної обробки
	Кран відкритий: Щомісяця або кожні 100 годин
Очищення спеціальним миючим засобом	Щомісяця або кожні 100 годин

- Промиваючи блок перевірте ущільнення прокладок, на блоці не повинно бути аномальних витоків. В іншому випадку, зверніться до кваліфікованого фахівця, щоб він демонтував блок, для відправки його в найближчий сервісний центр.
- Надішліть блок в сервісний центр для контролю і можливої заміни прокладок клапанів.

Це повинно виконуватися раз на рік або після 500 годин експлуатації системи.

Блоки, які направляються в сервісні центри для контролю або ремонту, повинні бути промиті до цього користувачем.

Якщо в сервісний центр надійде блок в брудному вигляді, його працівники можуть відмовитися взяти на себе це завдання, незважаючи на те, що виріб покрито гарантією.



Переміщення курсора



Перегляд пунктів меню
або збільшення/
зменшення значення



Збереження змін
Вмикання/вимикання
автоматичного режиму



Вихід з поточного
меню
Виклик меню функцій